

NOOZY RC17 Τηλεχειριστήριο για Τηλεοράσεις Samsung και LG



SKU: IT59288

€9.95

Specifications

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Τύπος: Τηλεχειριστήριο για Τηλεοράσεις
- Συμβατότητα: Samsung και LG
- Εμβέλεια: έως 10 μέτρα
- Άμεσης αντικατάστασης χωρίς προγραμματισμό
- Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο
- Λειτουργία: 3 x AAA μπαταρίες