

NOOZY RC19 Τηλεχειριστήριο για Τηλεοράσεις LG και Samsung



SKU: IT59289

€9.95

Specifications

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Τύπος: Τηλεχειριστήριο για Τηλεοράσεις
- Συμβατότητα: LG και Samsung
- Εμβέλεια: έως 10 μέτρα
- Άμεσης αντικατάστασης χωρίς προγραμματισμό
- Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο
- Λειτουργία: 3 x AAA μπαταρίες